

保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ、お受け取りになり、保証内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するものです。

製品名：OP-01	お買い上げ年月日： 年 月 日
販売店様 ※必ず、ご記入ください。	
ご住所：	
お電話：	
印	
保証期間 1年	お買い上げ年月日から1年間有効

以下の場合には保証の対象外となります。

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した取扱によって生じた故障・破損 ② 誤用・乱用および取扱不注意による故障 ③ 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・異常電圧・落下・衝撃による故障 ④ 不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障 ⑤ 使用中に生じた傷など外観上の変化 ⑥ 保管状態が適切でなかった場合 ⑦ 業務目的でご使用になった場合 | <ul style="list-style-type: none"> ⑧ 内蔵電池を含む消耗、摩耗した部品および付属品の交換 ⑨ 本証の提示がない場合 ⑩ 本証の所定事項(お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合 ・ 取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や事故などの附随的損害の補償については一切この責任を負いません。あらかじめご了承ください。 ・ 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保管ください。 |
|---|--|

[全国自動車用品工業会] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会] <https://www.cellstar.co.jp>
[一般社団法人日本自動車部品工業会] [東京都自動車部品組合]

Cellstar セルスター工業株式会社

PP-M107MN 2021.6

MJP-3000充電用ACアダプター (USB充電器)



OP-01 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただきましてまことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ず本取扱説明書及びMJP-3000 付属の取扱説明書と併せてよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の使用方法を十分にご理解いただいてから、正しく安全にお使いください。誤った取り扱い、思わぬ事故の原因となりますので十分に注意してください。なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

お客様相談窓口

<個人のお客様> カスタマーサービス [受付時間]9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

0570-006867 (ナビダイヤル) 0120-75-6867 (フリーダイヤル)
携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合：0570-006867

<法人のお客様> セルスター工業株式会社 本社(代) [受付時間]9:00~18:00
TEL.046-273-1100(代)/ FAX.046-273-1106 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。 <https://faq.cellstar.co.jp/>

仕様・定格

入力電圧	AC100~240V、50Hz/60Hz
入力電流	0.5A
USB出力ポート	USB Aタイプ(メス)
出力電源	DC 5V
出力電流	2A
使用温度範囲	0~+40℃
サイズ/重量	32(W)×21(D)×42(H)mm *突起部除く / 32g

182 × 128 mm 両面印刷 黒インク

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

危険 警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- ⊗ 本製品は弊社モバイルジャンプスターターMJP-3000専用の充電器です。それ以外の製品への充電や使用はしないでください。*故障や火災の原因となります。
- ⊗ 本製品を分解したり修理・改造は絶対にしないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
- ⊗ 指定の電圧以外では使用しないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
- ⊗ USBポート(端子)部に金属類を差し込まないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
- ⊗ 水や液体をつけたり、かけたり、濡らしたりしないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
- ⊗ 濡れた手や汚れた手で本製品を触らないでください。*感電の原因となります。
- ⊗ 本製品を以下の環境で使用や保管をしないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
 - ・ 水気や湿気の多いところや水や液体の掛かる場所
 - ・ 暖房器具のそばや高温になる場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
- ⊗ 使用前に本製品のACプラグやUSBポート部に変形、傷、腐食、差し込みがゆるいなどやケースの変形、破損などの異常がある場合は、使用しないでください。*感電、故障や火災の原因となります。
- ⊗ 雷が鳴りだしたら、本製品、MJP-3000付属USB、MJP-3000本体には触れないでください。*落雷により感電するおそれがあります。
- ⚠ 可燃物や重いものを載せたり、毛布、座布団、タオルなどで覆ったり、包んだりしないでください。*発熱、発火や故障の原因となります。
- ⚠ 子供、乳幼児の手の届かないところでの使用、保管をしてください。*ケガや感電などの思わぬ事故の原因となります。
- ⚠ 6時間以上充電しても充電完了にならない場合は、充電を中止してください。*発熱、発火や故障の原因となります。
- ⚠ 使用中、万が一本製品が不安定な動作になったり、極端に熱くなったり、発煙、異臭、ケースの変形などの異常がおきた場合、ただちに使用をやめてください。

注意 注意を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生をする危険性があります。



- ⚠ 本製品のACプラグやUSBポート部にホコリ、ごみなどの異物がいないことを確認してから使用してください。*故障や火災の原因となります。
- ⚠ 本製品をお手入れする場合は、必ずすべての接続をはずした状態でおこなってください。
- ⚠ ACプラグやUSBコネクタがうまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。*破損、故障や火災の原因となります。
- ⚠ 使用しない場合は、コンセントから本製品を取り外し、接続しているもの全てを取り外して保管してください。
- ⚠ 0~40℃の屋内環境にて使用し、それ以外の環境では使用しないでください。
- ⚠ 本製品を落下したり、強い衝撃を与えたり、投げつけたり絶対にしないでください。*破損や故障の原因となります。

使用上の注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。また、他の製品には使用しないでください。
- 本製品の使用は、MJP-3000の取扱説明書と併せてご覧ください。
- 本製品の使用中は、本製品やMJP-3000本体が熱く感じる場合がありますが、異常ではありません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた損害については弊社はその責任を負いかねます。

使用方法

- 1 本製品にMJP-3000付属のUSBケーブルを接続します。
*接続の向きをよく確認してまっすぐ差し込んでください。
- 2 本製品を家庭用コンセントに接続します。
*ACプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 3 MJP-3000本体にUSBケーブルを接続します。
*接続の向きをよく確認してまっすぐ差し込んでください。
充電の状態は、MJP-3000本体のインジケータランプにてご確認ください。



- 4 充電が完了したら、本製品とMJP-3000本体からUSBケーブルを取り外します。
- 5 本製品をコンセントから取り外します。