


# RO-106 コネクター変換ケーブル 取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。また本書は大切に保管してください。

## 使用方法

- 1** レーダー探知機の外部入力ソケットにRO-106の専用コネクターを接続します。



- 2** RCAコネクターに外部接続カメラ等(別売)のビデオ出力端子(RCA)を接続します。



注意

- ・本製品は、外部入力ソケットがあるセルスター製レーダー以外では使用できません。
- ・本製品を改造し使用すると、レーダー探知機や外部接続機器の故障の原因となります。
- ・外部接続機器のビデオ信号に関するお問い合わせは承りません。
- ・本製品の詳しい使用方法は、レーダー探知機の取扱説明書を参照ください。

## 仕様

プラグ：RCAコネクター

重量：44g

コード長：3.5m

## アフターサービス

カスタマーサービス ☎ 0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮した大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 \_\_\_\_\_ <http://www.cellstar.co.jp>

**CELLSTAR® セルスター工業株式会社**

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-D417MN 2012.6